




**CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S**

Delenummer:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
Produsent / Merke:	Schurter
Produktbeskrivelse	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Dataark:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S.pdf
RoHS Status	 Blyfri / RoHS-kompatibel
Skip fra	Hong Kong
Leveringsvei	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[FORESPØRSEL OM KOSTNADSOVERSLAG](#)

Bildet kan være representasjon. Se spesifikasjoner for produktdetaljer.

Spesifikasjoner av CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S

DELENUMMER	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
PRODUSENT	Schurter
BESKRIVELSE	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STATUS	Blyfri / RoHS-kompatibel
DATAARK	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S.pdf
SPENNINGSVARDIER - DC	60V
SPENNINGSVARDIER - AC	42V
TYPE	Capacitive, Illuminated
OPPSIGELSESTIL	Wire Leads
BRYTERFUNKSJON	Off-On
SERIE	CPS
DIMENSJONER FOR PANELUTSKÆRING	Circular - 19.10mm Dia
EMBALLASJE	Bulk
DRIFTSTEMPERATUR	-40°C ~ 60°C
MONTERINGSTYPE	Panel Mount, Front
VANNFØLSOMHETSNIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
MEKANISK LIV	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
BELYSNINGSPENNING (NOMINELL)	5 ~ 28 VDC
BELYSNINGSTYPE, FARGE	LED, Cyan/Green
EGENSKAPER	Finger Guide, S Symbol
ELEKTRISK LIV	-
DETALJERT BESKRIVELSE	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NÅVÆRENDE VURDERING	100mA (AC/DC)
FARGE - AKTUATOR / CAP	Silver
KRETS	SPST
AKTUATOR TYPE	Round, Button, Flush

Beslektede etiketter

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S-distributør	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S-leverandør
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Pris	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S-bilder	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S-bilde
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S PDF-datablad	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Last ned datablad	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Datablad
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S lager	Kjøp CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Kjøp Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Schurter-leverandør	Schurter-distributør
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	

Relaterte produkter

 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1018-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1023-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1020-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1014-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1016-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1025-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1013-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1022-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1015-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1021-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ
 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1017-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1024-S produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock RFQ