




## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S

Delenummer:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S
Produsent / Merke:	Schurter
Produktbeskrivelse	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Dataark:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S.pdf
RoHS Status	 Blyfri / RoHS-kompatibel
Skip fra	Hong Kong
Leveringsvei	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[FORESPØRSEL OM KOSTNADSOVERSLAG](#)

Bildet kan være representasjon. Se spesifikasjoner for produktdetaljer.













### Spesifikasjoner av CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S

DELENUMMER	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S
PRODUSENT	Schurter
BESKRIVELSE	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STATUS	Blyfri / RoHS-kompatibel
DATAARK	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S.pdf
SPENNINGSDIAGRAM - DC	60V
SPENNINGSDIAGRAM - AC	42V
TYPE	Capacitive, Illuminated
OPPSIGELSESTIL	Wire Leads
BRYTERFUNKSJON	Off-On
SERIE	CPS
DIMENSJONER FOR PANELUTSKÆRING	Circular - 19.10mm Dia
EMBALLASJE	Bulk
DRIFTSTEMPERATUR	-40°C ~ 60°C
MONTERINGSTYPE	Panel Mount, Front
VANNFØLSOMHETSNIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
MEKANISK LIV	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
BELYSNINGSPENNING (NOMINELL)	5 ~ 28 VDC
BELYSNINGSTYPE, FARGE	LED, Red/Magenta
EGENSKAPER	Ceramic Actuator, Finger Guide, Root Symbol
ELEKTRISK LIV	-
DETALJERT BESKRIVELSE	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NÅVÆRENDE VURDERING	100mA (AC/DC)
FARGE - AKTUATOR / CAP	Clear (White Filter/Diffuser)
KRETS	SPST
AKTUATOR TYPE	Round, Button, Flush

### Beslektede etiketter

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S-distributør	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S-leverandør
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S Pris	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S-bilder	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S-bilde
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S PDF-datablad	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S Last ned datablad	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S Datablad
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S lager	Kjøp CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	Kjøp Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	Schurter-leverandør	Schurter-distributør
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1052-S	

### Relaterte produkter

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1058-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1056-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1054-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1046-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1050-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1049-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1057-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1055-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1053-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1048-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1047-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0RMVAR-W1051-S</b></p> <p>produsenter: Schurter Beskrivelse: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V På lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>